



ELEO

GAZEBO



Istruzioni per il montaggio di tende per gazebo quadrati

SAREMO LIETI DI ASSISTERVI CON LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER MONTARE LE TENDE SUL VOSTRO GAZEBO QUADRATO.

ELEMENTI DI FISSAGGIO INCLUSI

- Occhio di bue
- Tenditore con fune metallica
- Tende



STRUMENTI NECESSARI

- Penna
- Misura del metro
- Macchina per forare
- Foratura D = 6,8 mm
- Rubinetto M8

PASSO 01

Preparazione dei montanti: i montanti non sono preforati, in modo da poter determinare individualmente l'altezza delle tende. Procedere come segue:

1. **Determinare la lunghezza delle tende:** Le tende ELEO hanno una lunghezza di 2,13 metri.
2. **Segnare l'altezza:** Segnare l'altezza desiderata in cui il punto superiore del cappio deve essere fissato al palo.



Si consiglia di praticare un foro a un'altezza di 2,14 m (misurata con la piastra di montaggio).

3. **Preparare il foro:** Posizionare il foro esattamente nell'angolo del palo e preforare con cura il foro con una punta da 6,8 mm.
4. **Tagliare la filettatura:** Tagliare quindi la filettatura con un rubinetto M8.



PASSO 02

Fissare gli occhielli: avvitare i golfari in dotazione nel foro preparato. Ripetere le fasi 1 e 2 per tutti i lati del palo a cui devono essere fissate le tende.

PASSO 03

Fissare le tende: infilare la fune metallica, compreso il tendifilo, negli occhielli delle tende. Alla fune metallica possono essere infilate due tende per lato del padiglione.



PASSO 04

Tendere la fune metallica: Agganciare i tendifuni agli occhielli opposti. Tendere la fune metallica ruotando il filo del tendifune fino a quando la fune è tesa.

PASSO 05

Allineamento e fissaggio delle tende: allineare le tende come desiderato e fissarle ai rispettivi montanti legandole con i nastri di tessuto in dotazione o con un altro metodo desiderato.